

TNTv
Digital Signage
Руководство
Пользователя

2020

IP-KVM Удлиннитель для АСУ и АРМ - TNT MMS-95xx

Передатчик, модель: TNT MMS-95xx-T/ MMS-95xx-T-RU

Версия ПО

A6.6.1.4-R



– True Network Television

Содержание

ГЛАВА 1: ВВЕДЕНИЕ	4
1.1 ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ	4
1.2 КОМПЛЕКТАЦИЯ.....	6
1.3 НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ	6
1.4 ВНЕШНИЙ ВИД И ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ	8
1.5 УПРАВЛЕНИЕ И ИНДИКАЦИЯ ПЕРЕДАТЧИКА	12
ГЛАВА 2: ПЕРВОЕ ВКЛЮЧЕНИЕ ПЕРЕДАТЧИКА	16
2.1 ПОДКЛЮЧЕНИЕ КАБЕЛЕЙ К ПЕРЕДАТЧИКУ ДЛЯ НАСТРОЙКИ СЕТЕВЫХ ПАРАМЕТРОВ	16
2.2 НАСТРОЙКА СЕТЕВЫХ ПАРАМЕТРОВ ПЕРЕДАТЧИКА	16
2.3 НАСТРОЙКА EDID.....	20
ГЛАВА 3: WEB-КОНСОЛЬ УПРАВЛЕНИЯ ПЕРЕДАТЧИКОМ (ПО).....	22
3.1 ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПЕРЕДАТЧИКА	
(Закладка «СИСТЕМА», РАЗДЕЛ «ПАРАМЕТРЫ УСТРОЙСТВА»)	22
3.2 ОБНОВЛЕНИЕ ПО ПЕРЕДАТЧИКА	
(Закладка «СИСТЕМА», РАЗДЕЛ «ОБНОВЛЕНИЕ ПО»)	23
3.3 ЗАВОДСКИЕ НАСТРОЙКИ, ПЕРЕЗАГРУЗКА ПЕРЕДАТЧИКА, НАСТРОЙКА EDID, ВЫПОЛНЕНИЕ КОМАНД API	
(Закладка «СИСТЕМА», РАЗДЕЛ «НАСТРОЙКИ И УПРАВЛЕНИЕ»)	23
3.4 ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ О ПЕРЕДАТЧИКЕ	
(Закладка «СИСТЕМА», РАЗДЕЛ «ТЕКУЩИЕ НАСТРОЙКИ И СОСТОЯНИЕ»).....	27
3.5 ИМЯ ПЕРЕДАТЧИКА	
(Закладка «ФУНКЦИОНАЛ», РАЗДЕЛ «ИМЯ УСТРОЙСТВА»).....	28
3.6 НАСТРОЙКА ПАРАМЕТРОВ ВИДЕОТРАНСЛЯЦИИ: РЕЖИМ ТРАНСЛЯЦИИ, ОБЪЕМ ПЕРЕДАВАЕМЫХ ДАННЫХ	
(Закладка «ФУНКЦИОНАЛ», РАЗДЕЛ «ВИДЕО ЧЕРЕЗ IP»).....	28
3.7 ПЕРЕДАЧА ДАННЫХ USB	
(Закладка «ФУНКЦИОНАЛ», РАЗДЕЛ «USB ЧЕРЕЗ IP»).....	32
3.8 ПЕРЕДАЧА ДАННЫХ RS232	
(Закладка «ФУНКЦИОНАЛ», РАЗДЕЛ «RS232 ЧЕРЕЗ IP»).....	34
3.9 СВЯЗАННЫЕ ПЕРЕДАТЧИКИ	
(Закладка «ФУНКЦИОНАЛ», РАЗДЕЛ «НАСТРОЙКА СВЯЗАННЫХ ПЕРЕДАТЧИКОВ»).....	35
ГЛАВА 4: РЕКОМЕНДАЦИИ ПО РАБОТЕ С ПЕРЕДАТЧИКОМ	
(НАСТОЯТЕЛЬНО РЕКОМЕНДУЕМ ПРОЧИТАТЬ ЭТУ ГЛАВУ)	39
4.1 РАЗМЕЩЕНИЕ ПЕРЕДАТЧИКА	39
4.2 РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ СЕТИ ТРАНСЛЯЦИИ.....	39
4.3 РЕКОМЕНДАЦИИ ПО НАСТРОЙКЕ ВИДЕОКАРТ ПРИ ПОДКЛЮЧЕНИИ К ПЕРЕДАТЧИКУ.....	41
4.4 Сводная Таблица Характеристики.....	45

Важно ! (пользовательское соглашение)

Если вы используете оборудование и/или Программное Обеспечение TNTv, то вы согласны с тем, что:

Поставщик не несет никакой ответственности:

- за информацию, отображаемую посредством оборудования и/или ПО TNTv.
- за последствия применения, использования или неиспользования оборудования и/или ПО TNTv
- за возможное несоответствие результатов, полученных при использовании оборудования и/или ПО TNTv, ожиданиям Пользователя
- за последствия, которые могут повлечь за собой, трансляция и использование Пользователем нелегального либо нелицензионного контента, а также иных материалов либо данных, затрагивающих права третьих лиц.

Ни при каких обстоятельствах Поставщик не несет перед Пользователем, либо третьими лицами ответственности за ущерб, убытки или расходы, возникшие в связи с использованием оборудования и/или ПО TNTv или невозможностью его использования, включая упущенную либо недополученную прибыль.

Поставщик не несет ответственности за любые прямые или косвенные убытки, произошедшие из-за несанкционированного доступа к оборудованию и/или ПО TNTv.

ПО – Программное Обеспечение

ГЛАВА 1: ВВЕДЕНИЕ

1.1 Основные понятия

Digital Signage — технология распределения цифрового аудио-видео контента. Основное применение данной технологии это локальная и общественная, социальная и коммерческая реклама, информационные табло на транспорте и других общественных местах, трансляции спортивных и других мероприятий в спорт барах или кафе, а также трансляция любого из перечисленных и иного контента на больших светодиодных экранах на улицах городов.

Основная цель - достижение информацией (контентом) целевой аудитории в нужном для контакта месте и в нужное время

Контент (содержание трансляции) — в случае Digital Signage означает всё, что отображается на дисплее (экране и т.п.) и сопутствующий звук. Контент может состоять из текста, изображений, анимации, видео, интерактивных элементов и т.п., в любом сочетании, являющихся *исходным контентом*.

KVM*- Консоль оператора — рабочее место оператора, которое как правило имеет:

- оно или несколько устройств отображения (монитор, тв-панель и т.д.). Если устройств отображения несколько, то консоль является многомониторной;
- клавиатуру и мышь;
- вспомогательные периферийные устройства (колонки, микрофон, принтер, сканер, баркод-ридер, USB-диск и т.д.)

* — KVM, сокращенно от: «**K**eyboard» (клавиатура), **M**ouse (мышь), **M**onitor (монитор).

Консоль оператора, не является аналогом ПК. Консоль, это в первую очередь, именно набор перечисленных устройств (клавиатура, мышь и монитор(ы) и т.д), которые обеспечивают доступ и возможность работы с необходимым ПК (сервером, промышленным ПК и т.д.).

В зависимости от исполнения, консоль может состоять из отдельных устройств, а может быть выполнена в едином корпусе, который содержит в себе монитор, клавиатуру, мышь, USB-хаб и т.д.

IP-KVM Удлинитель — сетевое программно-аппаратное устройство, предназначенное для передачи сигнала DVI-I (DVI-D / DVI-A / VGA) / HDMI (в зависимости от модели приемника), USB, аудио (микрофон, колонки), RS232 и ИК от источника (ПК, сервер, промышленный ПК и т.д.) к консоли оператора в пределах локальной сети (LAN), используя **Gigabit Ethernet (1000Base-T)** и протокол TCP/IP.

Состоит из передатчика TNT MMS-95xx-T/MMS-95xx-T-RU и приемника TNT MMS-95xx-R/MMS-95xx-R-RU. (поставляются отдельно или в комплекте, в зависимости от модели устройства).

При подключении передатчика и приемника к локальной сети, сигнал от одного передатчика могут принимать одновременно несколько приемников (в том числе и других моделей), при этом, сетевые коммутаторы, обслуживающие сегмент сети, в который подключены передатчики и приемники, должны поддерживать протокол «IGMP» и он должен быть включен.

IP-KVM Передатчик — сетевое программно-аппаратное устройство, предназначенное для трансляции DVI-I (DVI-D / DVI-A / VGA) / HDMI (в зависимости от модели приемника), USB, аудио (колонки), RS232 и ИК сигналов от источника в локальную сеть.

IP-KVM Приемник — сетевое программно-аппаратное устройство, предназначенное для извлечения DVI-I (DVI-D / DVI-A / VGA) / HDMI (в зависимости от модели приемника), USB, аудио (колонки), RS232 и ИК сигналов из локальной сети, трансляции USB, аудио (микрофон), RS232 и ИК сигналов в локальную сеть и организации удаленного рабочего места (консоли) оператора.

1.2 Комплектация

Передатчик TNT MMS-952xx-T/MMS-952xx-T-RU: 1 шт.

Блок питания: 1 шт.

Специализированное программное обеспечение – консоль управления передатчиком (установлено на передатчике).

Монтажный комплект: 1 шт.

Инструкция: предоставляется по требованию покупателя или загружается им самостоятельно с сайта www.tntvsys.ru.

1.3 Назначение и области применения

Передатчик обеспечивает:

- трансляцию DVI-I (DVI-D / DVI-A / VGA) / HDMI, USB, аудио (колонки), RS232 от источника в локальную сеть, а так же извлечение из локальной сети RS232 и ИК сигналов.
- Настройку качества транслируемого сигнала и объема передаваемых данных.

Основные области применения:

- Автоматизированные системы управления технологическими процессами (АСУ ТП);
- Автоматизированные рабочие места (АРМ);
- SCADA-системы;
- Телеметрические системы;
- Охранные системы;
- Любые системы контроля и управления в реальном времени.

Доступ к передатчику для его настройки и управления может происходить через проводные или беспроводные сети WAN, LAN, Internet.

Важно! При использовании IP-KVM передатчиков и приемников TNTv серий MMS-95xx на производственных и схожих с ними объектах, а так же на предприятиях с повышенными требованиями к отказоустойчивости и электробезопасности, рекомендуется использовать промышленные блоки питания TNTv БПИС М8 12-2, которые соответствуют ГОСТ:IEC 60950-1-2014/EN, 62233-2013/30805.14.1-2013, 61000-3-2:2009/30804.3.3-2013, CISPR 14-1:2005/30805.14.2-2013, 14-2:2001/30804.3.2-2013.

Особенности Блока Питания TNTv БПИС М8 12-2:

- электрические характеристики: 12В, максимальный ток 2А
- предназначены для круглосуточной работы в помещениях с температурой окружающей среды до 40 градусов
- металлический корпус
- силовой разъем IEC320 C14 для подключения различных шнуров питания
- разъем для подключения нагрузки с резьбовой фиксацией
- возможность монтажа на поверхность или DIN-рейку

Для обеспечения бесперебойного электропитания IP-KVM передатчиков и приемников рекомендуется использовать двухканальный коммутатор питания TNT КП-21, который обеспечивает бесперебойное питание подключенной нагрузки от двух блоков питания TNTv БПИС М8 12-2. При выходе из строя одного из блоков питания, автоматически подключается второй блок питания, без отключения питаемой нагрузки.

Особенности коммутатора питания TNTv TNT КП-21:


- электрические характеристики: 5 или 12В, максимальный ток 5А
- предназначены для круглосуточной работы в помещениях с температурой окружающей среды до 40 градусов
- индикация параметров напряжения подключенных блоков питания
- металлический корпус
- два разъема с резьбовой фиксацией для подключения блоков питания
- разъем для подключения нагрузки с резьбовой фиксацией
- возможность монтажа на поверхность или DIN-рейку

Внимание! Блоки питания TNTv БПИС М8 12-2 и коммутатор питания TNTv TNT КП-21 поставляются отдельно.


1.4 Внешний вид и органы управления

Модель MMS-9525D-T / MMS-9525D-T-RU

Вид сзади




Вид спереди




1. Разъем для подключения Gigabit Ethernet
2. Разъем DVI-I для подключения источника изображения. При использовании соответствующих адаптеров или шнуров, возможно подключение устройств с интерфейсами DVI-D, HDMI или VGA.
3. Линейный аудиовход (разъем для подключения источника звукового сопровождения)
4. Линейный аудиовыход (источник звукового сопровождения)
5. Разъем для подключения USB шины к компьютеру
6. Разъем питания
7. Индикатор питания и состояния устройства (зеленый), индикатор сетевого соединения (желтый)
8. Разъем для подключения RS232
9. Разъем для подключения ИК передатчика
10. Кнопка управления «1».
11. Кнопка управления «2».
12. Переключатель режима работы интерфейса DVI-I (аналоговый или цифровой)

Модель MMS-9520H-T / MMS-9520H-T-RU




1. Индикатор питания и состояния устройства (зеленый), индикатор сетевого соединения (желтый)
2. Разъем для подключения RS232
3. Разъем для подключения ИК передатчика
4. Кнопка управления «1».
5. Кнопка управления «2».
6. Разъем для подключения Gigabit Ethernet
7. Разъем HDMI для подключения источника изображения. При использовании соответствующих адаптеров или шнуров, возможно подключение устройств с интерфейсами DVI-D.
9. Линейный аудиовход (разъем для подключения источника звукового сопровождения)
10. Линейный аудиовыход (источник звукового сопровождения)
11. Разъем для подключения USB шины к компьютеру
12. Разъем питания

Модель MMS-9520HL-T / MMS-9520HL-T-RU



1. Индикатор питания и состояния устройства (зеленый), индикатор сетевого соединения (желтый)
2. Разъем для подключения RS232
3. Разъем для подключения ИК передатчика
4. Кнопка управления «1».
5. Кнопка управления «2».
6. Разъем для подключения Gigabit Ethernet
7. Разъем HDMI для подключения источника изображения. При использовании соответствующих адаптеров или шнуров, возможно подключение устройств с интерфейсами DVI-D.
8. Разъем HDMI для подключения локального устройства отображения или других потребителей HDMI сигнала
13. Линейный аудиовход (разъем для подключения источника звукового сопровождения)
14. Линейный аудиовыход (источник звукового сопровождения)
15. Разъем для подключения USB шины к компьютеру
16. Разъем питания

Модель MMS-9520HLF-T / MMS-9520HLF-T-RU




1. Индикатор питания и состояния устройства (зеленый), индикатор сетевого соединения (желтый)
2. Разъем для подключения RS232
3. Разъем для подключения ИК передатчика
4. Кнопка управления «1».
5. Кнопка управления «2».
6. SFP-слот для установки SFP-модулей и подключения Gigabit Ethernet
7. Разъем HDMI для подключения источника изображения. При использовании соответствующих адаптеров или шнуров, возможно подключение устройств с интерфейсами DVI-D.
8. Разъем HDMI для подключения локального устройства отображения или других потребителей HDMI сигнала
9. Линейный аудиовход (разъем для подключения источника звукового сопровождения)
10. Линейный аудиовыход (источник звукового сопровождения)
11. Разъем для подключения USB шины к компьютеру
12. Разъем питания

Функционально, устройство состоит из двух одинаковых приемников TNTv MMS-9520HF-R/MMS-9520HF-R-RU, образующих два независимых KVM-канала (KVM-консоли):

- верхний - «Канал №1»
- нижний - «Канал №2».

Каналы абсолютно независимы друг от друга и имеют только общий разъем для подключения электропитания. Внешний вид и органы управления идентичны у обоих каналов.



1. Индикатор питания и состояния устройства (зеленый), индикатор сетевого соединения (желтый)
2. Разъем для подключения RS232
3. Разъем для подключения ИК передатчика
4. Кнопка управления «1».
5. Кнопка управления «2».
6. SFP-слот для установки SFP-модулей и подключения Gigabit Ethernet
7. Разъем HDMI для подключения источника изображения. При использовании соответствующих адаптеров или шнуров, возможно подключение устройств с интерфейсами DVI-D.
8. Разъем HDMI для подключения локального устройства отображения или других потребителей HDMI сигнала
9. Линейный аудиовход (разъем для подключения источника звукового сопровождения)
10. Линейный аудиовыход (источник звукового сопровождения)
11. Разъем для подключения USB шины к компьютеру
12. Разъем питания

1.5 Управление и индикация передатчика

Управление

- **Переключение режимов трансляции «Graphic Mode» и «Video Mode» на передатчике** – Кратковременно нажмите на кнопку «2». На экране появится надпись с выбранным режимом трансляции.

Примечание

У передатчиков есть два основных режима трансляции - «Graphic Mode» и «Video Mode».

Режим «Graphic Mode» - Режим рекомендуется использовать для трансляции фотографий, текстов, производственных схем, презентаций и других подобных материалов, где необходима высокая детализация и качество их отображения. Так же возможно использование данного режима и при трансляции видеоматериалов, не имеющих динамичных сцен.

Режим «Video Mode» - Режим рекомендуется использовать для трансляции любых видеоматериалов.

- **Получение EDID от устройства отображения и передача его на передатчик, подключенный к приемнику** – Отключите питание от приемника. Нажмите кнопку «Mode». Не отпуская кнопку «Mode», включите питание и дождитесь начала мигания индикатора сетевого соединения (это займет 20-30 секунд). Отпустите кнопку «Mode». Перезагрузите приемник: отключите питание, подождите 2-3 секунды и подключите питание обратно.
- **Установка всех настроек по умолчанию (включая IP адрес)** – Отключите питание от передатчика. Нажмите кнопку «1». Не отпуская кнопку «1», включите питание и дождитесь начала синхронного мигания индикатора питания и сетевого соединения (это займет 20-30 секунд). Отпустите кнопку «1». Перезагрузите передатчик: отключите питание, подождите 2-3 секунды и подключите питание обратно.
- **Блокировка/разблокировка трансляции** – Нажмите и удерживайте кнопку «1» в течение 3-х секунд, для блокировки трансляции. При подключении приемника к передатчику с заблокированной трансляцией, на экране устройства отображения, подключенного к приемнику, будет отображаться черный экран с надписью «Locked by TX».

Для разблокировки трансляции, нажмите и удерживайте кнопку «1» в течение 3-х секунд.

- **Выбор режима работы интерфейса DVI-I** (для моделей с интерфейсом DVI) – Вывод видеосигнала передатчика может работать в двух режимах: аналоговом и цифровом. В аналоговом режиме, возможно подключение устройств с интерфейсом VGA или DVI-A, а в цифровом – HDMI или DVI-D. Подключение устройств с интерфейсом VGA или HDMI возможно при использовании соответствующих переходников или шнуров.

Для выбора нужного режима, установите переключатель в положение «D» для работы интерфейса в цифровом режиме или в положение «A» в аналоговом.

Важно! После подключения источника видеосигнала к передатчику, убедитесь, что переключатель установлен в правильном положении, в противном случае, трансляцию изображения передатчик вести не будет.

Сигнальная Индикация

- Индикатор **питания** мигает и индикатор **сетевого состояния** не горит – Загрузка системы.
- Индикаторы **питания** горит и индикатор **сетевого состояния** не горит – Передатчик в рабочем состоянии, но отсутствует сетевое соединение.
- Индикаторы **питания** горит и индикатор **сетевого состояния** мигает – Передатчик в рабочем состоянии, но отсутствует видеосигнал от источника.
- Индикаторы **питания** и индикатор **сетевого состояния** горят – Передатчик в рабочем состоянии, видеосигнал от источника присутствует. Полностью рабочее состояние.


ГЛАВА 2: ПЕРВОЕ ВКЛЮЧЕНИЕ ПЕРЕДАТЧИКА

2.1 Подключение кабелей к передатчику для настройки сетевых параметров


- **Шаг 1:** Подключите сетевой кабель к LAN порту передатчика. Другим концом подключите кабель LAN к порту вашего компьютера или ноутбука.
- **Шаг 2:** Подключите кабель блока питания к разъёму питания передатчика. Индикатор питания загорится зеленым цветом.
- **Шаг 3.** Включите ваш компьютер или ноутбук.

2.2 Настройка сетевых параметров передатчика

- Переверните передатчик, крышкой вниз. На обратной стороне передатчика, находится этикетка. На этикетке указан уникальный IP-адрес передатчика.
- На вашем компьютере или ноутбуке настройте параметры сети так, чтобы компьютер (или ноутбук) был в той же подсети, что и передатчик.
- Запустите на компьютере WEB браузер (рекомендуется использовать браузеры Firefox (версия 3.6 или выше) или Chrome (версия 13 или выше)) и введите IP адрес передатчика в адресную строку браузера. На экране появится WEB-интерфейс передатчика с тремя закладками.



Все сетевые настройки находятся в закладке «Сеть». Для настройки сетевых параметров передатчика, выберите эту закладку.



По умолчанию передатчик имеет статический IP-адрес, указанный на этикетке.


Выберите необходимый режим настройки IP-адреса в разделе «**IP настройки**»:

«**Auto IP**» — передатчик в автоматическом режиме получит уникальный IP-адрес из подсети 169.254.x.x.


«**DHCP**» — передатчик будет получать IP-адрес от DHCP-сервера, находящегося в этом же сегменте сети, что и передатчик.

«**Статический**» — вы можете в ручном режиме настроить все необходимые сетевые параметры передатчика.

После настройки необходимых параметров необходимо нажать кнопку «**Применить**», для того, что бы параметры вступили в силу. После этого, в верхней части экрана появится соответствующее информационное сообщение.



После описанных действий, необходимо перезагрузить передатчик (выключить питание, подождать 1-2 секунды и включить вновь). В противном случае, через некоторое время на экране появится соответствующее информационное сообщение.



Следующим шагом настройки сетевых параметров передатчика, является настройка метода его сетевого подключения к приемнику. Этот параметр настраивается в разделе «Режим трансляции». Вы можете установить метод «Мультикаст» (по умолчанию) или «Юникаст».

Важно! У передатчика и всех приемников, подключаемых к нему, должен быть одинаковый метод сетевого подключения.


Метод «Мультикаст», создает группу трансляции, которая соответствует конкретному передатчику. При подключении нового приемника к передатчику, он подключается к этой группе. Все приемники в этой группе получают синхронно одни и те же пакеты данных, которые дублируются только на портах сетевых коммутаторов, к которым эти приемники подключены. Тем самым исключается дублирование одинаковых потоков данных от передатчика к приемникам, которые к нему подключены.

При необходимости, вы можете задать шаблон адресного пространства «мультикаст» группы («Префикс Мультикаст IP»), если шаблон «по умолчанию» не соответствует требованиям вашей сетевой инфраструктуры. А так же, задать IP-адрес мультикаст группы («Мультикаст IP»), в соответствии с заданным выше шаблоном.

При методе «Юникаст», каждый приемник получает свой поток данных от передатчика, что влечет за собой очень большую нагрузку на сеть и кратное числу передатчиков, увеличение необходимой пропускной способности каналов связи.

Метод «Unicast» рекомендуется использовать только при типе подключения точка-точка.

Без необходимости, метод сетевого подключения, шаблон адресного пространства и IP-адрес «мультикаст» группы, изменять не рекомендуется.




После настройки описанных выше параметров, необходимо нажать кнопку «**Применить**», что бы изменения вступили в силу, а после этого перезагрузить передатчик.

Последним параметром, который необходимо настроить при первом включении передатчика, является флаг использования «Jumbo-кадров». Этот параметр настраивается в разделе «**Jumbo Кадр**».

Примечание

Jumbo кадр (jumbo frame) — понятие в компьютерных сетях, обозначающее кадр сети Ethernet, в котором, можно передать данные, по размеру превышающие 1500 байт, заданные стандартами группы IEEE 802.3.



По умолчанию флаг включен. Если ваши сетевые коммутаторы не поддерживают «Jumbo-кадры» или они запрещены политикой безопасности, то флаг нужно выключить.

*Важно! В этом случае, передатчик сможет корректно работать **только с источниками, транслирующими изображения с разрешением не выше 1920x1080.** При этом, изображения с большим разрешением могут транслироваться с дефектами и/или рывками или не отображать вовсе.*

При использовании у приемника, подключаемого к передатчику, метода подключения «Direct Connection», флаг «Jumbo-Кадр» должен быть обязательно включен.

После настройки данного параметра, необходимо нажать кнопку «**Применить**», что бы изменения вступили в силу, а после этого, необходимо перезагрузить передатчик.

После настройки описанных выше параметров, передатчик готов к работе в базовом режиме.

Важно! Передатчик и приемники, которые подключены к этому передатчику, должны иметь IP-адреса, находящиеся в одной подсети, в противном случае, приемник не сможет установить связь с передатчиком.

2.3 Настройка EDID

Для корректной работы передатчика и приемника необходимо, что бы устройства отображения, подключенные к передатчику передавали ему корректную информацию EDID*, от этого зависит, какие разрешения трансляции будут доступны для передатчика и качество его работы.

Важно! При отсутствии или некорректной информации EDID, передатчик будет некорректно работать или не будет работать вообще.

Примечание

*Extended Display Identification Data (EDID) — это стандарт формата данных VESA, который содержит базовую информацию о мониторе и его возможностях, включая информацию о производителе, максимальном размере изображения, цветовых характеристиках, заводских предустановленных таймингах, границах частотного диапазона, а также строках, содержащих название монитора и серийный номер.

При подключении к приемнику нового устройства отображения, необходимо передать его EDID на передатчик, который будет подключен к этому приемнику. Для этого выполните следующие шаги:

- Шаг 1. Настройте и подготовьте к работе передатчик, который будет передавать сигнал приемнику.
- Шаг 2. Отключите питание приемника.
- Шаг 3. Подключите к приемнику устройство отображения и USB-клавиатуру.
- Шаг 4. Подключите к приемнику питание и дождитесь его загрузки.
- Шаг 5. На клавиатуре, два раза быстро нажмите установленную кнопку для активации экранного меню приемника. В появившемся меню выберите нужный вам источник трансляции (передатчик) (как выбрать передатчик, описано в руководстве пользователя к приемнику, глава 1.5 «Управление и индикация передатчика»). Дождитесь пока приемник начнет транслировать изображение с передатчика.
- Шаг 6. Отключите питание приемника.

Шаг 7. Нажмите на передатчике кнопку «**Mode**». Не отпуская кнопку «**Mode**», подключите питание и дождитесь начала мигания (или горения) индикатора сетевого соединения (это займет 20-30 секунд). Отпустите кнопку «**Mode**». Приемник передаст EDID устройства отображения на передатчик связанный с ним.

Шаг 8. Отключите питание приемника и включите его снова. После загрузки приемник готов к работе.

Другие варианты настройки EDID будут описаны в следующей главе.

ГЛАВА 3: WEB-Консоль управления передатчиком (ПО)

Подключите к передатчику все необходимые интерфейсные кабели, затем подключите питание и дождитесь его загрузки. Передатчик готов к работе.

Передатчик подключённый к локальной сети (LAN), получает IP адрес от DHCP Сервера (режим «DHCP»), имеет заданный вами статический IP-адрес (режим «Static») или устанавливает IP-адрес в автоматическом режиме (режим «Auto IP»).

Набрав в адресной строке вашего браузера (необходимо использовать Chrome или FireFox) IP-адрес передатчика, затем введя в появившемся окне имя администратора и его пароль, вы попадаете на WEB-консоль передатчика. WEB-консоль является основным инструментом для настройки всех параметров и режимов работы передатчика.

Для удобства работы, WEB-консоль разбита на три логические закладки:

«**System**» — закладка, в которой собраны все системные функции и настройки;

«**Network**» — закладка, в которой настраиваются сетевые параметры передатчика;


«**Functions**» — закладка, в которой настраиваются основные параметры и функции передатчика.

Каждая закладка разбита на разделы. Для доступа к функциям и параметрам раздела (если они скрыты), нажмите на его заголовок.

Каждый раздел отвечает за свою часть настроек и функций. Внизу каждого раздела, в котором есть настраиваемые параметры, находится кнопка «**Apply**», которая активирует установленные значения параметров и функции передатчика.

3.1 Общая информация Передатчика (Закладка «Система», раздел «Параметры устройства»)


Первая закладка, которая открывается после захода на WEB-консоль передатчика, это закладка «Система», в которой открыт раздел «Параметры устройства», с общей информацией о передатчике, его сетевых параметрах и версии ПО.



3.2 Обновление ПО передатчика (Закладка «Система», раздел «Обновление ПО»)

В этом разделе, можно загрузить в передатчик новую версию его Программного Обеспечения. Но делать это, необходимо только после консультации с сервисным центром ООО «КОЛАН» (<http://sd.colan.ru>), сотрудники которого проконсультируют, какая необходима версия ПО и как ее правильно установить, в том или ином случае. В противном случае, передатчик может выйти из строя.

Раздел загрузки новой версии ПО передатчика.




3.3 Заводские настройки, перезагрузка передатчика, настройка EDID, выполнение команд API (Закладка «Система», раздел «Настройки и управление»)

В этом разделе можно активировать настройки передатчика по умолчанию, дать ему команду на перезагрузку, настроить необходимый режим работы с EDID, ввести в командную строку передатчика команду API.

Для активации настроек передатчика по умолчанию необходимо нажать кнопку «Сброс настроек». Настройки будут активированы и передатчик перезагрузится.

Для перезагрузки передатчика (например, после изменения его параметров, требующих перезагрузки для их активации), нажмите кнопку «Перезагрузка», передатчик перезагрузится.



Как было сказано выше, правильная настройка EDID и режима работы с ним, является очень важным параметром. При неправильных настройках, пара передатчик-приемник может некорректно работать или не работать вообще.

Для настройки доступно четыре режима работы с EDID:

«Брать EDID с Master приемника» — копировать EDID с подключившегося к передатчику приемника (на приемнике должен быть активирован пункт **«Использовать EDID с этого приёмника»** в закладке **«Функционал»**).

При каждом подключении передатчика к приемнику, у которого активирован пункт **«Использовать EDID с этого приёмника»**, EDID этого приемника будет передаваться на передатчик, к которому он подключается.

Если пункт **«Использовать EDID с этого приёмника»**, **НЕ** активирован на приемнике, то EDID на передатчике останется **без изменений**.

«Брать EDID с первого подключившегося приемника, после включения» — копировать EDID от первого подключившегося к передатчику приемника, после включения питания передатчика (на приемнике должен быть активирован пункт **«Использовать EDID с этого приёмника»** в закладке **«Функционал»**).

При первом подключении передатчика к приемнику, у которого активирован пункт **«Использовать EDID с этого приёмника»**, EDID этого приемника будет передан на передатчик, к которому он подключается.

Если пункт **«Использовать EDID с этого приёмника»**, **НЕ** активирован на приемнике, то EDID на передатчике останется **без изменений**.

«Брать EDID с приемника с IP» — копировать EDID от приемника с указанным IP-адресом, после включения питания передатчика. EDID считывается с приемника вне зависимости от состояния активации пункта **«Использовать EDID с этого приёмника»** на указанном приемнике.

Если в момент считывания EDID, указанный приемник не доступен, то EDID на передатчике останется без изменений.

«Разрешение» — установить для EDID одно фиксированное разрешение. Нужное разрешение выбирается из выпадающего меню. Для выбора доступны следующие значения:

Список доступных разрешений для EDID

3840 x 2160 30Гц
2560 x 1440 60Гц
1920 x 1200 60Гц
1920 x 1080 60Гц
1680 x 1050 60Гц
1440 x 900 60Гц
1366 x 768 60Гц
1280 x 1024 60Гц
1280 x 720 60Гц
1024 x 768 60Гц
720 x 480 60Гц

Для активации выбранного режима работы с EDID, нажмите кнопку «**Применить**» внизу раздела, а затем перезагрузите передатчик.

Для выполнения передатчиком команды API, введите ее в командную строку и нажмите кнопку «**Применить**». Результат выполнения команды отобразится в поле «**Ответ устройства**».

3.4 Общая информация о передатчике (Закладка «Система», раздел «Текущие настройки и состояние»)

В этом разделе отображаются сетевые параметры передатчика (раздел «**Параметры сети**»), текущая информация EDID и параметры видеосигнала, подключенного к передатчику источника (раздел «**Видео**»).

Текущие настройки и состояние:

Состояние устройства

Статус: v_srv_on

Параметры сети

ID (Номер Группы): 5236
IP Адрес: 192.168.1.18
Маска: 255.255.255.0
Шлюз: 192.168.1.1
MAC Адрес: 0020FE0036A1
Режим трансляции: Multicast Mode
Подключение: on
Скорость: 1G

Видео

Текущий EDID:

```
00 ff ff ff | ff ff ff 00 | 59 24 20 15 | 01 00 00 00 |
05 19 01 03 | 80 34 1d 78 | 2a c7 20 a4 | 55 49 99 27 |
13 50 54 bf | ef 00 71 40 | 81 40 81 80 | 95 00 b3 00 |
d1 c0 01 01 | 01 01 02 3a | 80 18 71 38 | 2d 40 56 2c |
45 00 09 25 | 21 00 00 1e | 00 00 00 ff | 00 31 0a 20 |
20 20 20 20 | 20 20 20 20 | 20 20 00 00 | 00 fd 00 37 |
4b 1e 55 10 | 00 0a 20 20 | 20 20 20 20 | 00 00 00 fc |
00 41 56 2d | 39 35 32 30 | 0a 20 20 20 | 20 20 01 5f |
02 03 34 c1 | 4d 01 02 03 | 11 12 13 04 | 90 1f 0e 0f |
1d 1e 35 09 | 7f 04 0f 7f | 04 15 07 50 | 3d 1f c0 5f |
54 01 57 06 | 00 67 54 00 | 83 5f 00 00 | 67 03 0c 00 |
10 00 80 21 | 8c 0a d0 8a | 20 e0 2d 10 | 10 3e 96 00 |
09 25 21 00 | 00 18 01 1d | 00 72 51 d0 | 1e 20 6e 28 |
55 00 09 25 | 21 00 00 1e | 01 1d 00 bc | 52 d0 1e 20 |
b8 28 55 40 | 09 25 21 00 | 00 1e 8c 0a | d0 90 20 40 |
31 20 0c 40 | 55 00 09 25 | 21 00 00 18 | 00 00 00 36 |
```

Локальный Видео Вход:
attached=n

Параметры Видеосигнала:

Timing Table: Serial Number[0x0000] [1920]X[1080] [60]Hz
Pixel Rate: 148351KHz, Htotal: 2200, Vtotal: 1125
Hbp: 148, Vbp: 36, Hsw: 44, Vsw: 5
Progressive, HPos, VPos

Color Depth: [0]
HDCP: [Off]
HDCP Convert: Disable
Capture windows: [1920]X[1080] [60]Hz
Compress windows: [1920]X[1080] [60]Hz
Active windows: [1920]X[1080] [60]Hz
CRT windows: [1920]X[1080]
Scan Mode: Progressive
Signal Type: HDMI 16:9


3.5 Имя передатчика (Закладка «Функционал», раздел «Имя Устройства»)

Одним из важных параметров передатчика является его имя. Имя необходимо передатчику для его точной идентификации в системе.

По умолчанию. У передатчика нет имени и его идентификация в системе возможна только по его IP-адресу.

Для назначения имени передатчику введите его в поле раздела «Имя Устройства». Длина имени не должна превышать 20-ти символов. В имени можно использовать только латинские буквы, а так же цифры, подчеркивания, дефисы и т.д.


После ввода имени, нажмите кнопку «Применить», чтобы изменения вступили в силу и перезагрузите передатчик.



3.6 Настройка параметров видеотрансляции: режим трансляции, объем передаваемых данных. (Закладка «Функционал», раздел «Видео через IP»)

Этот раздел настроек является одним из основных, т.к. в нем настраиваются следующие параметры:

- включение/выключение трансляции AV-потока в локальную сеть;
- настройка режима трансляции (графический или видео)
- настройка объема передаваемых данных;
- настройка частоты сканирования кадров.



«Включить Видео через IP»

— включение/выключение трансляции AV-потока в локальную сеть, по умолчанию включено.

«Видео Режим»

— режим трансляции по умолчанию. Передатчик автоматически подстраивает качество транслируемого изображения, исходя из настроек объема передаваемых данных, при этом **приоритетным является объем данных**. Передатчик старается его минимизировать, используя особенности восприятия динамических изображений глазами человека.

Этот режим подходит для большинства случаев, но если вам необходимо транслировать высококачественные изображения с множеством мелких деталей, то необходимо использовать «Графический Режим».

«Графический Режим»

— режим трансляции с максимальным качеством. Передатчик автоматически подстраивает качество транслируемого изображения, исходя из настроек объема передаваемых данных, при этом **приоритетным является качество изображения**. Передатчик старается передать изображение с максимальным качеством и при этом не превысить установленный объем передаваемых данных.

При использовании этого режима для трансляции очень динамичного видео, возможны незначительные «дерганья» и «рывки» изображения (особенно в случае ограничения битовой скорости). В этом случае необходимо активировать режим «Video Mode» или увеличить битовую скорость.

«Максимальная битовая скорость»

— Настройка объема передаваемых данных. По умолчанию, объем данных не лимитирован (установлено значение «**Лучшая возможная**») и передатчик использует гигабитный канал целиком. Но это не всегда возможно, особенно в действующих сетях, где уже передается значительный объем данных или при использовании в больших сетях, когда передатчики и приемники подключены к разным коммутаторам и каналы связи между ними («аплинки») ограничены.

Важно! Необходимо понимать, что чем меньше объем передаваемых данных, тем ниже качество передаваемых изображений. Особенно это становится критично при передаче изображений с разрешением выше 1920x1200 точек.

При трансляции изображений с разрешением выше чем 1920x1200, ограничивать объем передаваемых данных не рекомендуется из-за ухудшения качества транслируемого изображения, особенно в динамичных сценах.

Для ограничения объема передаваемых данных доступно 5 значений:

«200 Mbps» — объем передаваемых передатчиком данных ограничен значением 200 мегабит в секунду. Это оптимальный объем передаваемых данных, для работы с изображениями имеющих разрешение не выше 1920x1200. При таком объеме передаваемых данных, качество изображения остается достаточно высокое и при этом используется только 25% пропускной способности гигабитного канала связи.

«150 Мбит/с» — объем передаваемых передатчиком данных ограничен значением 150 мегабит в секунду.

«100 Мбит/с» — объем передаваемых передатчиком данных ограничен значением 100 мегабит в секунду.

«50 Мбит/с» — объем передаваемых передатчиком данных ограничен значением 50 мегабит в секунду.


«10 Мбит/с» — объем передаваемых передатчиком данных ограничен значением 10 мегабит в секунду.



«Максимальная частота кадров»

— Настройка частоты сканирования кадров. По умолчанию установлено значение «100%» — передатчиком сканируются все кадры, поступающие на его вход.

Но, если вам необходимо снизить объем передаваемых данных, то вы можете уменьшить количество сканируемых кадров. Для этого необходимо, мышкой передвинуть ползунок на необходимое вам значение.



Количество сканируемых кадров устанавливается в процентах от исходного количества. 100% — сканируются все кадры, 50% — сканируется каждый второй кадр и т.д.

Минимальное значение «2%» кадров.


После установки и настройки нужных параметров, необходимо нажать кнопку «Применить» внизу раздела. После этого необходимо перезагрузить передатчик.

3.7 Передача данных USB.

(Закладка «Функционал», раздел «USB через IP»)

Помимо видеосигнала, приемник может принимать от передатчика данные USB, а так же передавать данные USB, от подключенных к приемнику устройств на передатчик.

По умолчанию передача данных USB включена.



Передатчик имеет два режима работы с данными USB:

«**Эксклюзивный**» — в этом режиме в один момент времени, к **одному передатчику** может быть одновременно подключено **до пяти каналов** передачи данных USB **от одного приемника** (к одному приемнику можно подключить до пяти USB устройств).

Одно USB-устройство, подключенное к приемнику, занимает один USB канал.

Переключение активного USB канала между приемниками осуществляется при помощи их экранного меню или команд API (см. руководство пользователя для соответствующего приемника).

«**Совместный**» — в этом режиме, в один момент времени, к **одному передатчику** может быть подключено **до пяти каналов** передачи данных USB **от разных приемников** (можно подключить пять USB устройств к одному приемнику или по одному устройству к пяти разным приемникам, а так же другие возможные сочетания, в пределах указанных ограничений).

Одно USB-устройство, подключенное к приемнику, занимает один USB канал.

В этом режиме, подключение USB канала к передатчику, происходит автоматически, в момент подключения передатчика к приемнику и наличии подключенных к приемнику USB устройств или в процессе работы, при подключении USB устройства к приемнику.

USB канал считается используемым, если к нему подключено USB устройство.

При отключении USB устройства от приемника, USB канал автоматически не отключается, а переходит в режим ожидания подключения устройства !

Если лимит подключенных USB каналов к передатчику достигнут (включая находящихся в режиме ожидания подключения), то возможно ручное подключение канала USB от нужного приемника, при условии:

- наличия каналов USB в режиме ожидания подключения. В этом случае, они будут отключены.
- отключения одного из USB устройств, ранее подключенного к приемнику, который в свою очередь подключен к передатчику.

Если вы **не хотите**, чтобы передатчик передавал и принимал данные USB (например, в целях безопасности), функцию передачи USB по IP необходимо отключить.

Примечание

USB HID (Human Interface Device) — класс устройств USB для взаимодействия с человеком (мышки, клавиатуры, джойстики, планшеты, баркод-ридеры и т.д.).

Данная функция не относится к работе USB HID-устройств. Доступ USB HID-устройств к передатчику, настраивается на соответствующих приемниках.

Помимо различных USB устройств, таких как «флешки», внешние диски, CD/DVD приводы, принтеры, сканеры, к приемнику можно подключить и различные устройства управления (HID-устройства — мышки, клавиатуры, джойстики, планшеты и т.д.).

Поскольку, HID-устройства являются устройствами управления и с их помощью оператор может управлять компьютером (или другим устройством), они выделены в отдельную группу и возможность их подключения к приемнику активируется отдельно.

Для активации функции подключения HID-устройств к передатчику, поставьте галочку у пункта «**К/М через IP**». Если вы хотите запретить, подключение каких либо HID-устройств к приемнику (соответственно, через передатчик и к компьютеру тоже), то

данную галочку нужно убрать.

Если у оператора мышка, подключенная к приемнику, перемещается по рабочему столу медленно или неравномерно, то необходимо включить функцию коррекции. Для этого необходимо поставить галочку у пункта «**Плохо работает мышка**». По умолчанию этот пункт выключен и без необходимости его не нужно активировать.

После включения/выключения необходимых функций, необходимо нажать кнопку «**Применить**» внизу раздела. После этого необходимо перезагрузить передатчик.

3.8 Передача данных RS232.

(Закладка «Функционал», раздел «RS232 через IP»)

Помимо видеосигнала, приемник и передатчик могут обмениваться между собой данными по протоколу RS232.

Передача данных по протоколу RS232, позволяет контролировать различные параметры и управлять различными устройствами, подключенными к передатчику или приемнику (например, управлять устройством отображения). Передача данных возможна в двунаправленном режиме - от передатчика к приемнику и обратно.

RS-232 через IP

Включить RS-232 через IP

Включена передача данных по протоколу RS232

Режим работы:

Тип 1 (Точка - точка. Для режима "Юникаст".)

Тип 2 (Точка - многоточка. Для режима "Мультикаст". Рекомендованный режим.)

Тип 1 гостевой

Тип 2 гостевой

Настройки скорости для Типа 2:

Скорость: 115200

Бит Данных: 8

Чётность: Нет

Бит Стоп: 1

Нажать для активации функции и применения параметров

Применить

По умолчанию передача данных по протоколу RS232 включена и установлен режим работы «**Тип 2**» (двунаправленная передача данных, тип сетевого подключения передатчика и передатчиков - «**Мультикаст**»).

При работе функции в режиме «**Тип 2**», данные, передаваемые от передатчика к приемникам, дублируются на каждый приемник (который подключен к этому

передатчику). А при передаче в обратном направлении, наоборот, все данные от приемников, принимаются на одном передатчике.

Для работы данной функции, необходимо настроить стандартные параметры работы протокола RS232. Они настраиваются в области **«Настройка скорости для Тип 2»**.

При необходимости, для работы доступны дополнительные три режима работы функции:

«Тип 1» — двунаправленная передача данных, тип сетевого подключения передатчика и приемника - **«Юникаст»**.

Этот режим, позволяет передавать данные от передатчика **только к одному** приемнику и обратно (в отличии от режима **«Тип 2»**, в котором приемников может быть множество).

Поскольку соединение происходит в режиме «точка-точка», то настраивать параметры протокола RS232 не требуется. Подключаемые к передатчику и приемнику устройства, сами «договариваются» о параметрах соединения, как это происходит при непосредственном прямом подключении устройств друг к другу.

«Тип 1 гостевой» — Режим аналогичный **«Тип 1»**, но передача данных осуществляется только в одном направлении – от передатчика к приемнику.

«Тип 2 гостевой» — Режим аналогичный **«Тип 2»**, но передача данных осуществляется только в одном направлении – от передатчика к приемнику.

После включения/выключения функции и настройки необходимых параметров, необходимо нажать кнопку **«Применить»** внизу раздела, а затем необходимо перезагрузить передатчик.

3.9 Связанные передатчики.

(Закладка «Функционал», раздел «Настройка связанных передатчиков»)


Достаточно часто, операторы работают за мномониторными рабочими местами и в этом случае, появляется задача - при выборе оператором нового источника (например, компьютер с несколькими видеовыходами), необходимо одновременно выводить изображение не на одном экране, а сразу на нескольких. Для этого у передатчика есть функция объединения нескольких передатчиков в группу, в которой есть основной передатчик и связанные с ним передатчики.

При выборе оператором нового источника (например, при помощи экранного меню), приемник (далее, будем называть его основным, он же номер один), имеет возможность, дать команду на переключение источника сигнала (переключение передатчика) другим,

связанных с ним приемникам (далее, будем называть их связанными). У одного приемника, может быть до трех, связанных с ним приемников, которые соответственно имеют номера: второй, третий и четвертый.

Аналогично и у передатчиков, у одного передатчика (основного) может быть до трех связанных с ним передатчиков, имеющих номера: второй, третий и четвертый.

Работает эта функция следующим образом, как только основной приемник подключается к новому передатчику, он посылает связным приемникам из списка, в указанном порядке («2-й», «3-й» и «4-й») команду, на подключение к связанным передатчикам, список которых (в такой же последовательности, «2-й», «3-й» и «4-й») указан на передатчике, к которому подключился основной приемник.



Подключение происходит следующим образом:


2-й связанный приемник из списка, подключается к 2-му связанному передатчику из списка;

3-й связанный приемник из списка, подключается к 3-му связанному передатчику из списка;

4-й связанный приемник из списка, подключается к 4-му связанному передатчику из списка.

Важно! Подключение связанных приемников и передатчиков происходит строго по номерам: основной к основному, второй ко второму, третий к третьему, четвертый к четвертому. Если у связанного приемника или передатчика из пары не активирована данная функция, то переключения не произойдет.

Для активации данной функции, необходимо поставить «галочку» у соответствующих по номерам связанных передатчиков и в соответствующие поля ввести их IP-адрес.




По умолчанию, у всех передатчиков активирован признак «**Основной**». Этот признак делает доступным данный передатчик для выбора в экранном меню приемника (при условии, что не активированы другие функции, делающие недоступным данный передатчик для выбора на этом приемнике).

Но далеко не всегда необходимо, что бы передатчик был доступен для выбора в экранном меню приемника. Например, при отображении расширенного рабочего стола с ПК у которого несколько видеовыходов на многомониторном рабочем месте оператора АСУ. В данном случае, у передатчика, подключенного к видеовыходу, который транслирует основной рабочий стол, признак «**Основной**» должен быть активирован, для того, что бы передатчик отображался в экранном меню приемника и оператор мог его выбрать. Передатчики, которые подключены к остальным видеовыходам ПК, должны быть связанными с основным в соответствующем порядке (рабочий стол №2 – передатчик №2, рабочий стол №3 – передатчик №3 и т.д.), указанием их IP-адресов в соответствующих полях, но признак «**Основной**» в их настройках, должен быть выключен. В этом случае, оператор в экранном меню приемника, при выборе необходимого источника (ПК), будет видеть только имя основного передатчика и не видеть связанные с ним передатчики, т.к. они являются вспомогательными.

Рассмотрим на примере, как работают связанные передатчики и приемники. Например, пользователю необходимо переключаться между компьютерами, имеющими несколько видеовыходов (например, расширенный рабочий стол). Соответственно, пользователю, при переключении необходимо переключать не один монитор, а сразу несколько (основной и расширенные экраны). Для этого, основные экраны подключаются к основным передатчикам, а расширенные экраны к связанным с ними передатчикам. IP-адреса связанных передатчиков прописываются в основном передатчике, как связанные и в нужном порядке (2-й экран – 2-й передатчик, 3-й экран – 3-й передатчик, 4-й экран – 4-й передатчик). В настройках основного передатчика активируется признак «**Основной**», у связанных с ним передатчиков, этот признак выключается.

Аналогичные настройки необходимо произвести с приемниками. В основных приемниках необходимо настроить связанные с ними приемники (и в нужном порядке), которые будут транслировать расширенные экраны.

После этих настроек, у пользователя, при подключении к любому передатчику, который подключен к основному экрану, автоматически будут переключаться и расширенные экраны, связанные с основным.



Важно! Данная функция, только дает команду на подключение связанного приемника к связанному передатчику (из соответствующей пары), но никак не влияет на его остальные параметры и режимы работы.

Если приемник работал в видеостене, то после смены передатчика, он продолжит работать в режиме видеостены. Соответственно, если на всех приемниках, составляющих видеостену, переключить передатчик (на один и тот же), то изображение полностью поменяется на всей видеостене.

У каждого передатчика, могут быть настроены связанные с ним передатчики, даже если он уже является связанным, по отношению к другому передатчику. Любой передатчик может быть основным, по отношению к одним и в тоже время связанным, по отношению к другим передатчикам.

По этому, цепочки взаимосвязанных переключений, могут быть очень большими. Где переключение источника на одном приемнике, вызовет переключение источников, у множества других, связанных друг с другом приемников.

Важно! При построении цепочек связанных переключений, необходимо исключать моменты, когда приемники могут войти в «заикливание» при подключениях.

После включения/выключения функции и настройки необходимых параметров, необходимо нажать кнопку **«Применить»** внизу раздела, а затем необходимо перезагрузить передатчик.

ГЛАВА 4: Рекомендации по работе с передатчиком

(настоятельно рекомендуем прочитать эту главу)

4.1 Размещение передатчика

Передатчик предназначен для работы в сухих и отапливаемых помещениях.

В месте установки передатчика крайне желательно наличие свободной циркуляции воздуха для нормального его охлаждения.

Не рекомендуется установка передатчиков друг на друга.

4.2 Рекомендации по использованию сети трансляции

При подключении передатчика и приемника к локальной сети, сигнал от одного передатчика могут принимать одновременно несколько приемников, при этом, сетевые коммутаторы, обслуживающие сегмент сети, в который подключены передатчики и приемники, должны быть неблокируемыми, поддерживать протокол «IGMP v.2» (или выше) и он **должен быть включен**.

Должны быть отключены функции:

- «Multicast Storm Control» (и/или аналогичные ей),
- «Flow Control» (и/или аналогичные ей),
- «Block Unknown Multicast Address» (и/или аналогичные ей).

Должны быть включены функции:

- «Validate IGMP IP header» (и/или аналогичные ей).

Как было сказано выше в руководстве пользователя, для передачи видеосигналов с разрешением выше 1920x1080 точек, желательно (но не обязательно), на приемниках и передатчиках, а так же на сетевых коммутаторах, необходимо включить поддержку «Jumbo Frame» (или значение «MTU» должно быть более «9k»).

По умолчанию поддержка «Jumbo Frame» на приемниках и передатчиках включена, соответственно, эта же функция должна быть включена и на сетевых коммутаторах (значение «MTU» установлено более «9k»).

Поскольку, объем данных, передаваемых в локальную сеть передатчиком очень большой, передатчики и приемники желательно выделить в отдельную физическую или виртуальную (VLAN) сеть.

В противном случае, у других сервисов, использующих ту же локальную сеть, для передачи своих данных, может существенно упасть производительность из-за большого трафика в сети.

Если выделение передатчиков и приемников в виртуальную сеть (VLAN) не дало результатов, то необходимо настроить приоритеты передачи потоков данных, используя для этого стандартные сетевые инструменты администратора (например, очереди и ограничение загрузки канала связи для каждого типа трафика).

Если MMS передатчик и MMS приемник **не имеют прямого подключения** друг к другу или **не подключены к одному сетевому коммутатору** (учитываются все приемники, подключенные к одному передатчику), то на пути сигнала от передатчика к приемнику (или приемникам) будут присутствовать «узкие» места — «аплинки». «Аплинки» это линии связи, соединяющие коммутаторы друг с другом.

«Аплинки» должны соответствовать требованию, что на один канал трансляции (поток данных от одного передатчика), необходимо до 700 мегабит/с трафика (в режиме трансляции без ограничения объема передаваемых данных). В противном случае возможны сильные задержки и рывки в трансляции.

При расчете «аплинка», необходимо пользоваться формулой $U=N*700\text{Мбит/с.}$, где «U» — необходимая пропускная способность «аплинка» в Мбит./с., а «N» — количество разных каналов трансляции (от разных передатчиков), которые могут одновременно передаваться через этот «аплинк».

Если пропускная способность сети недостаточна для качественной (без рывков и задержек) работы передатчиков и приемников или нет возможности ее организовать, то объем передаваемых ими данных можно уменьшить. Как это сделать, подробно описано в руководстве пользователя к соответствующему MMS передатчику TNT.

Объем передаваемых данных может быть уменьшен до значений: 200, 150, 100, 50 и 10 Мбит/с.

При уменьшении объема передаваемых данных до значений 200, 150, 100, 50 или 10 Мбит/с, формула расчета «аплинка» будет иметь вид: $U=\langle T1 \rangle \text{Мбит/с.} + \langle T2 \rangle \text{Мбит/с.} + \langle T3 \rangle \text{Мбит/с.} + \dots + \langle Tn \rangle \text{Мбит/с.}$, где «U» — необходимая пропускная способность «аплинка» в Мбит./с., «T1» — объем передаваемых данных от одного передатчика «T1», «T2» — объем передаваемых данных от второго передатчика, «T3» — объем передаваемых данных от третьего и т.д. по числу («n») передатчиков «T», которые могут одновременно передавать поток своих данных через этот «аплинк».

Для примера, трем передатчикам необходимо передать поток через «аплинк». Один передатчик не имеет ограничений по потоку передаваемых данных, второй имеет ограничение в 200 Мбит/с., а третий 100 Мбит/с.

Вычислим необходимую пропускную способность «аплинка» подставив в формулу соответствующие значения: $U=700 \text{ Мбит/с.} + 200 \text{ Мбит/с.} + 100 \text{ Мбит/с.}$ В итоге получится значение **1000 Мбит/с (1 Гб/с.)**.

При уменьшении объема передаваемых данных, качество трансляции падает, но оптимизация в первую очередь происходит за счет незаметных для глаза изменений, а так же с учетом изменения самого изображения (чем меньше изменений на экране, тем качественней картинка), что позволяет передавать достаточно качественное изображение даже при минимальных настройках объема передаваемых данных.

В большинстве случаев, для нормальной и качественной работы системы, достаточно ограничения по трафику в 200 мегабит/с. (параметр настраивается на передатчике). Это значение является самым оптимальным по качеству изображения и объему передаваемых данных, а так же позволяет использовать оборудование в действующих локальных сетях, так как трафиком от одного источника (MMS передатчика), занимается только 20-25% доступной полосы пропускания канала связи (при условии, что он 1 Гб/с), а остальная полоса, может быть использована другими сетевыми приложениями.

Так же, для уменьшения трафика, при отсутствии необходимости в подключении к приемнику USB устройств, рекомендуется выключать передачу USB канала данных (а при отсутствии необходимости и управления), учитывая при этом, что при отключении канала управления на приемнике, возможность управления системой посредством OSD-меню **именно этого приемника**, пропадает.

4.3 Рекомендации по настройке видеокарт при подключении к передатчику.

Современные видеокарты представляют из себя очень сложные устройства, которые имеют большое количество различных настраиваемых параметров. По большей части, все основные их параметры не требуют никаких специальных настроек. Пользователю достаточно установить желаемое разрешение и частоту обновления экрана, что бы получить качественную картинку на мониторе.

Но для работы других устройств (не мониторов) совместно с видеокартами, очень важно, что бы определенные и на первый взгляд, несущественные параметры, были настроены правильным образом. В противном случае, устройства могут работать некорректно, что ухудшает, а часто весьма значительно, качество изображения, а так же нарушает нормальную работу подключенных устройств.

Одним из таких параметров является **диапазон цветовой дискретизации**. Существует два цветовых диапазона: **«Полный диапазон RGB»** и **«Ограниченный диапазон RGB»**.

Примечание

Диапазон дискретизации определяет количество отдельных цветов, используемых в изображении для соответствию оригинальному изображению.

Телевизоры используют диапазон от 16 до 235. Уровни сигнала до 16 определяются как черный, а информация за пределами 235 считается белым.

У компьютеров дело обстоит иначе — они используют диапазон 0-255. Не существует уровней сигнала ниже 0 или выше 255, поскольку всего существует 256 возможных значений.

Именно из-за этих различий и существуют понятия «полный диапазон RGB» и «ограниченный диапазон RGB».

*Важно! Для нормальной работы передатчика необходимо, что бы видеовыход видеокарты, к которому подключен передатчик, был настроен на работу с **«Полным диапазоном RGB»**, вне зависимости от того, какое устройство отображения будет транслировать его изображение (телевизор, монитор, проектор и т.д.).*

В противном случае, возможно значительное ухудшение качества изображения, увеличение задержки относительно исходного изображения, а так же «рывки» изображения при трансляции.

Рассмотрим пример настройки «Полного диапазона RGB» на примере видеокарт Intel®.

Для настройки «Полного диапазона RGB» необходимо запустить панель управления HD-графикой Intel®, выбрать в меню **«Основные настройки»**, выбрать видеовыход к которому подключен передатчик, далее в разделе **«Диапазон дискретизации»**, выбрать **«Полный диапазон»**.


Для активации настроенного параметра, необходимо его применить, нажав на кнопку **«Применить»**.

После настройки диапазона дискретизации, передатчик, подключенный к соответствующему выходу видеокарты, необходимо перезагрузить.

У других производителей видеокарт, так же необходимо проверить, а при необходимости выполнить аналогичные действия, по настройке указанного параметра.

Помимо параметра «**Диапазон дискретизации**», так же необходимо проверить установленную частоту обновления экрана, она должна быть 30 или 60 Гц (в зависимости от разрешения). Другие значения, так же могут быть установлены, но это может приводить к ухудшению работы передатчика (ухудшается качество трансляции, появляются дефекты и т.д.).

Настройка цветовой дискретизации на примере видеокарт Intel®




Еще одним важным параметром, является масштабирование изображения на экране. Разрешение, которое установлено пользователем, не всегда может совпадать пропорциями сторон с пропорциями устройства отображения, на котором транслируется изображение.

Например, при максимальном разрешении монитора 1920x1200 точек, изображение с разрешением 1920x1080 может отображаться на экране с черными полями сверху и снизу.

Для настройки правильного отображения «картинки» на экране, необходимо корректно настроить параметр «**Масштабирование**». Обычно для выбора доступно несколько основных значений: «Сохранить масштабирование дисплея», «Сохранить пропорции», «Масштаб на полный экран», «По центру», «Выбор пропорций».

Обычно, в большинстве случаев, для корректного отображения «картинки» достаточно установить значение «**Масштаб на полный экран**». Если «картинка» на экране, при установке этого значения вас не устраивает, то вы можете настроить изображение, используя другие значения.

Настройка параметра «Масштабирование» на примере видеокарт Intel®



Оценить результат установки того или иного значения масштабирования обычно можно в окне «Просмотр».

Для активации настроенного параметра, необходимо его применить, нажав на кнопку «**Применить**».

После настройки масштабирования, передатчик, подключенный к соответствующему выходу видеокарты, необходимо перезагрузить.

4.4 Сводная Таблица характеристик

TNT MMS-9525D-T, TNT MMS-9525D-T-RU

Параметр	Описание
Порты	DVI-I – 1 (цифровой + аналоговый) USB – 1 (тип «В») RJ45 – 1 RS232 – 1 (3-х полюсный терминальный блок) Аудио – 2 (вход - 3.5 мм стерео, выход - 3.5 мм стерео) ИК – 1 (3.5 мм) Разъем питания – 1
Макс. Разрешение	1920x1200@60 (4:4:4)
Макс. Расстояние	100 м (точка-точка)
Стандарт Ethernet	Gigabit Ethernet (1000Base-T)
Максимальная задержка при передаче изображения	1080P@60 – 16 мс. 1080I@30 – 33 мс. 720@60 – 16 мс.
Поддерживаемые стандарты и протоколы	HDMI – 1.4b 3D – TnB, SbS, F.P Deep Colors – 8 (24), 10 (30), 12 (36) бит цветности Звук – 2 LPCM, 8 LPCM, 5.1 NLPCM (Dolby, DPL, DTS), 7.1 NLPCM (Dolby THD, DTS-HD, Dolby-Atoms, DTS:X)
Протокол передачи данных	TCP/IP
Линейный аудиовыход	Стерео, 32КГц-96КГц
Индикаторы	Статуса – 1 (зеленый) Соединения -1 (оранжевый)
Температура хранения	-15...+55°C
Рабочая температура	0...+50 °C
Влажность	5...90% без образования конденсата
Электропитание	DC 9-12V, 2A
Вес	420 г.
Габариты	155x110x30 мм
Ограничения	Для использования в локальных сетях (LAN) без маршрутизации пакетов.

TNT MMS-9520H-T, TNT MMS-9520H-T-RU

Параметр	Описание
Порты	HDMI – 1 USB – 1 (тип «В») RJ45 – 1 RS232 – 1 (3-х полюсный терминальный блок) Аудио – 2 (вход - 3.5 мм стерео, выход - 3.5 мм стерео) ИК – 1 (3.5 мм) Разъем питания – 1
Макс. Разрешение	3840x2160@30 (4:2:0), 1920x1200@60 (4:4:4)
Макс. Расстояние	100 м (точка-точка)
Стандарт Ethernet	Gigabit Ethernet (1000Base-T)
Максимальная задержка при передаче изображения	2160P@30 – 33 мс. 1080P@60 – 16 мс. 1080I@30 – 33 мс. 720@60 – 16 мс.
Поддерживаемые стандарты и протоколы	HDMI – 1.4b 3D – TnB, SbS, F.P Deep Colors – 8 (24), 10 (30), 12 (36) бит цветности Звук – 2 LPCM, 8 LPCM, 5.1 NLPCM (Dolby, DPL, DTS), 7.1 NLPCM (Dolby THD, DTS-HD, Dolby-Atoms, DTS:X)
Протокол передачи данных	TCP/IP
Линейный аудиовыход	Стерео, 32КГц-96КГц
Индикаторы	Статуса – 1 (зеленый) Соединения -1 (оранжевый)
Температура хранения	-15...+55°C
Рабочая температура	0...+50 °C
Влажность	5...90% без образования конденсата
Электропитание	DC 9-12V, 2A
Вес	420 г.
Габариты	155x110x30 мм
Ограничения	Для использования в локальных сетях (LAN) без маршрутизации пакетов.

TNT MMS-9520HL-T, TNT MMS-9520HL-T-RU

Параметр	Описание
Порты	HDMI – 1 (вход) HDMI – 1 (выход) USB – 1 (тип «В») RJ45 – 1 RS232 – 1 (3-х полюсный терминальный блок) Аудио – 2 (вход - 3.5 мм стерео, выход - 3.5 мм стерео) ИК – 1 (3.5 мм) Разъем питания – 1
Макс. Разрешение	3840x2160@30 (4:2:0), 1920x1200@60 (4:4:4)
Макс. Расстояние	100 м (точка-точка)
Стандарт Ethernet	Gigabit Ethernet (1000Base-T)
Максимальная задержка при передаче изображения	2160P@30 – 33 мс. 1080P@60 – 16 мс. 1080I@30 – 33 мс. 720@60 – 16 мс.
Поддерживаемые стандарты и протоколы	HDMI – 1.4b 3D – TnB, SbS, F.P Deep Colors – 8 (24), 10 (30), 12 (36) бит цветности Звук – 2 LPCM, 8 LPCM, 5.1 NLPCM (Dolby, DPL, DTS), 7.1 NLPCM (Dolby THD, DTS-HD, Dolby-Atoms, DTS:X)
Протокол передачи данных	TCP/IP
Линейный аудиовыход	Стерео, 32КГц-96КГц
Индикаторы	Статуса – 1 (зеленый) Соединения -1 (оранжевый)
Температура хранения	-15...+55°C
Рабочая температура	0...+50 °C
Влажность	5...90% без образования конденсата
Электропитание	DC 9-12V, 2A
Вес	420 г.
Габариты	155x110x30 мм
Ограничения	Для использования в локальных сетях (LAN) без маршрутизации пакетов.

TNT MMS-9520HLF-T, TNT MMS-9520HLF-T-RU

Параметр	Описание
Порты	HDMI – 1 (вход) HDMI – 1 (выход) USB – 1 (тип «В») SFP-слот – 1 RS232 – 1 (3-х полюсный терминальный блок) Аудио – 2 (вход - 3.5 мм стерео, выход - 3.5 мм стерео) ИК – 1 (3.5 мм) Разъем питания – 1
Макс. Разрешение	3840x2160@30 (4:2:0), 1920x1200@60 (4:4:4)
Макс. Расстояние	100 м (точка-точка)
Стандарт Ethernet	Gigabit Ethernet (1000Base-T)
Максимальная задержка при передаче изображения	2160P@30 – 33 мс. 1080P@60 – 16 мс. 1080I@30 – 33 мс. 720@60 – 16 мс.
Поддерживаемые стандарты и протоколы	HDMI – 1.4b 3D – TnB, SbS, F.P Deep Colors – 8 (24), 10 (30), 12 (36) бит цветности Звук – 2 LPCM, 8 LPCM, 5.1 NLPCM (Dolby, DPL, DTS), 7.1 NLPCM (Dolby THD, DTS-HD, Dolby-Atoms, DTS:X)
Протокол передачи данных	TCP/IP
Линейный аудиовыход	Стерео, 32КГц-96КГц
Индикаторы	Статуса – 1 (зеленый) Соединения -1 (оранжевый)
Температура хранения	-15...+55°C
Рабочая температура	0...+50 °C
Влажность	5...90% без образования конденсата
Электропитание	DC 9-12V, 2A
Вес	420 г.
Габариты	155x110x30 мм
Ограничения	Для использования в локальных сетях (LAN) без маршрутизации пакетов.

TNT MMS-95202HLF-T, TNT MMS-95202HLF-T-RU

Параметр	Описание
Порты	HDMI – 2 (вход) HDMI – 2 (выход) USB – 2 (тип «В») SFP-слот – 2 RS232 – 2 (3-х полюсный терминальный блок) Аудио – 4 (вход - 3.5 мм стерео, выход - 3.5 мм стерео) ИК – 2 (3.5 мм) Разъем питания – 1
Макс. Разрешение	3840x2160@30 (4:2:0), 1920x1200@60 (4:4:4)
Макс. Расстояние	100 м (точка-точка)
Стандарт Ethernet	Gigabit Ethernet (1000Base-T)
Максимальная задержка при передаче изображения	2160P@30 – 33 мс. 1080P@60 – 16 мс. 1080I@30 – 33 мс. 720@60 – 16 мс.
Поддерживаемые стандарты и протоколы	HDMI – 1.4b 3D – TnB, SbS, F.P Deep Colors – 8 (24), 10 (30), 12 (36) бит цветности Звук – 2 LPCM, 8 LPCM, 5.1 NLPCM (Dolby, DPL, DTS), 7.1 NLPCM (Dolby THD, DTS-HD, Dolby-Atoms, DTS:X)
Протокол передачи данных	TCP/IP
Линейный аудиовыход	Стерео, 32КГц-96КГц
Индикаторы	Статуса – 1 (зеленый) Соединения -1 (оранжевый)
Температура хранения	-15...+55°C
Рабочая температура	0...+50 °C
Влажность	5...90% без образования конденсата
Электропитание	DC 9-12V, 2A
Вес	720 г.
Габариты	155x110x52 мм
Ограничения	Для использования в локальных сетях (LAN) без маршрутизации пакетов.